

ILMALÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖ MÖKILLÄ



Ilmalämpöpumppu (ILP) lämmittää sisäilmaa lämmityskaudella ja viilentää kesällä. Kun vietät aikaa mökilläsi, ILP kuljettaa tulisijan lämpöä ja sekoittaa kerrostunutta ilmaa.

Nykyaikaisissa ilmalämpöpumppeissa on monesti etäohjausmahdollisuus, joka auttaa mökin sisälämpötilan seuraamisessa. Voit nostaa lämpötilan hallitusti ennen mökille saapumista. Myös ylläpitolämmitystoiminnot ovat yleistyneet. Toiminto mahdollistaa mökin energiatehokkaan lämmityksen käyttöaikojen ulkopuolella. Ilmalämpöpumpun tueksi on hyvä olla sähkölämmitin toimintahäiriön ja varalle. Lisäksi tulee huomioida vesijärjestelmien sulanapito tiloissa, joihin ilmalämpöpumpun vaikutus ei yllä.

HUOMIOI AINAKIN NÄMÄ ASIAT



1) Valitse lämmityskaudella lämmitysasetus ja kesäaikaan jäähdytysasetus.

2) Säädä muut lämmityslaitteet kuten patterit 3-4°C alemmalle tasolle, jotta ILP toimii pääasiallisena lämmitysmuotona.

3) Avaa väliovet kaikkiin tiloihin, joihin lämmön halutaan siirtyvän.

4) Puhdista ilmalämpöpumpun sisäyksikkö noin kerran kuussa ja poista roskat ja jää ulkoyksiköstä tarpeen mukaan.

5) Ilmalämpöpumppu mittaa yleensä lämpötilan kaukosäätimen avulla, joten älä pidä säädintä liian kuumassa tai kylmässä paikassa.



KESTÄVÄ MÖKKEILY ALKAA PIENISTÄ TEOISTA

LAITURILLA®

www.laiturilla.fi

MIKSEI MIKKELI



Euroopan unionin
osarahoittama

